



Drift & vedligehold af dampkabiner fuget med Alfix Cerafill 18 industrifuge.

Generelt Ved nyopførte dampkabiner må nedenstående behandlinger tidligst udføres 48 timer efter endt fugearbejde.

Daglig rengøring

Til den daglige rengøring anvendes Alfix Marmor- og keramikvask.

Anvend ca. ¼ - ½ dl til 10 liter rent vand.

Overfladen skal være fri for fedt, snavs, kalk og salte inden behandling.

Overfladen vaskes med opløsningen, og der kan f.eks. anvendes gulvmoppe, klud eller en skuremåtte.

Daglig rengøring med Alfix Marmor- og keramikvask sikre fjernelse af snavs og fedt så opbygning af belægninger undgås.

Efter ovenstående behandling kan overfladen evt. behandles med et egnet desinfektionsmiddel der anvendes iht. leverandørens anvisning.

Periodisk grundrengøring

Alfix Grundrens fortyndes med rent vand i forholdet 1:10. Vaskevandet påføres

overfladen i rigelig mængde. Efter en virkningstid på ca. 10 minutter skures klinkerne med børste eller nylon skuremåtte, og der vaskes efter med rent vand. Processen gentages indtil klinker og fuger er rene.

Rengøring for kalk

Alfix Rensevæske fortyndes med rent vand i forholdet 1:5 - 1:10. Overfladen forvandes med rent vand.

Opløsningen påføres med svamp. Efter en virkningstid på 5 - 10 minutter skures overfladen, og der eftervaskes med rent vand.

Evt. neutralisering af overskydende syre kan gøres med alkalisk rengøringsmiddel. f.eks. Alfix Grundrens.



Grundrens



Marmor- og keramikvask



Rensevæske